
### IoT (Internet of Things)

Análisis y medición de circuitos resistivos

Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación Universidad Católica del Norte, Antofagasta.


#### Corriente eléctrica

- es el flujo de carga eléctrica que recorre un material,
- se debe al movimiento de los electrones.



#### Corriente eléctrica


 La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga por unidad de tiempo.



1ampere = 1coulomb/segundo,
$$\rightarrow I = \frac{q}{t}.$$




#### Actividad: medición de corriente



- Haga la conexión indicada en la Figura (valor de resistencia es importante, se enlaza con otros elementos a revisar a continuación.
- cables de medición deben estar en COM y 10A



## Voltaje




- cuantifica la diferencia de potencial eléctrico,
- el potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar un campo para mover una carga desde ese punto al de referencia.

$$1 volt = 1 N \cdot mt / Amp \cdot seg,$$



### Actividad: medición de voltaje




- Haga la conexión indicada en la Figura (valor de resistencia es importante, se enlaza con otros elementos a revisar a continuación.
- ullet cables de medición deben estar en COM y  $V\!/\!\Omega$
- qué pasa al invertir los cables del multímetro?



#### Resistencia

- corresponde a la oposición que presenta cierto material conductor, al paso de la corriente eléctrica.
- La resistividad es una propiedad de los materiales conductores.
- El valor del componente físico se lee según un código de colores





#### Ley de ohm

 relaciona el voltaje, con la intensidad de corriente y la resistencia en cierto circuito eléctrico:

 esta relación es no-lineal para otros componentes electrónicos dinámicos (como inductores y condensadores)



#### Potencia


 es la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico

$$P = V \cdot I$$

la expresión es distinta para circuitos de corriente alterna



### Actividad: cálculo de potencia



- Haga la conexión indicada en la Figura (ahora se ve la importancia del valor de R).
- Si la resistencia es de 1K, cuánta potencia disipa?




### Ejercicio

 Calcule el valor mínimo que debe tener una resistencia para que la resistencia del circuito no disipe más de 1/4 de watt.



#### Circuitos resistivos



 Realice las conexiones descritas en la imagen y mida el voltaje en distintos puntos de interés.



### Resistencia equivalente


SERIE -WW-W- 
$$R_T = R_1 + R_2$$

PARALELO -  $R_1$   $R_2$   $R_4$   $R_7$   $R_7$ 




# LCK

$$I_1 + I_2 = I_3$$



### LVK




$$v_1 = v_2 + v_3 + v_4$$



#### Divisor de tensión


 Considere el circuito de la figura, y haga el análisis necesario para obtener el voltaje V<sub>out</sub> en función de V<sub>in</sub> y las resistencias R<sub>1</sub> y R<sub>2</sub>





#### Divisor de tensión


 Considere el circuito de la figura, y haga el análisis necesario para obtener el voltaje V<sub>out</sub> en función de V<sub>in</sub> y las resistencias R<sub>1</sub> y R<sub>2</sub>



$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$$




### Actividad: medición de voltaje



- Realice las conexiones descritas en la imagen y calcule analíticamente el valor del voltaje que debería medir en la resistencia de 10K.
- Valide experimentalmente la medición con un multímetro.



## Ejercicio



Calcule el valor de la resistencia por la cual debería reemplazar la de 10K, para que el multímetro marque 3 volts.

